Açma ve Arayüz Talimatlar

Cihazın orjinal kablolarla bağlandığına emin olduktan sonra, anahtarı ACC ON pozisyonuna getirin, “POW/MUTE” düğmesine yada “POWR” düğmesine yada “SRC” düğmesine kırmızı olana kadar basın , cihazı açmak için power tuşuna basın. Girilen ilk arayüz, sistem tarafından belirlenen fabrika ayarı (default) arayüzü olan radyodur. Ana arayüze girmek için  basınız. Ana arayüz 2 sayfa içerir, sayfaları değiştirmek için, saat ekranın yanındaki boş alana basınız.





Ana sayfada yüksek ışıklı ögeler (örnek: 

) çalışan modda olduğunu gösterir.

Ana sayfada ögelerin talimatı:



saat&tarih ekranı



navigasyona girmek için tıklayınız.



radyoya girmek için tıklayınız.



USB moduna girmek için tıklayınız.



SD moduna girmek için tıklayınız.



EQ moduna girmek için tıklayınız.



Bluetooth girmek için tıklayınız.



arkaplan değiştirme



TV moduna geçmek için tıklayınız



iPod moduna geçmek için tıklayınız.



AV_IN moduna geçmek için tıklayınız



SWC girmek için tıklayınız.



Ayarlara girmek için tklayınız



Kameraya geçmek için tıklayınız.



Takvime geçmek için tıklayınız



Ses ayarlarına geçmek için tıklayınız.



Hesap makinesine geçmek için tıklayınız.



Saat ayarlarına geçmek için tıklayınz.



Video ayarlarına geçmek için tıklayınız.



GPS moduna geçmek için tıklayınız.



Puzzle için tıklayınız.



Beş taş için tıklayınız.

Radio Ayarlama Talimatları



Fabrika ayarlarında radio modu FM'dir.



Geçerli ekran frekansıdır.



: otomatik olarak arar ve uygun istasyonları bulur. Uygun istasyonlar bir sayfadan fazlaysa, bi sonraki sayfada istasyonlara geçmek için  basınız yada son sayfadaki istasyonu seçmek için  tıklayınız.

uzun basınız, düşük frekanstan yüksek frekansa istasyonları arayacaktır, istasyon aramayı durdurur ve durduğu istasyon çalmaya başlar. uzun basınız, yüksek frekanstan düşük frekansa istasyonları arayacaktır, istasyon aramayı durdurur ve durduğu istasyon çalmaya başlar. FM modunda, LOC ve DX arasında değişim yapmak için tıklayınız. DX durumunda ekrandaLOC bulunur ve zayıf sinyalli istasyonları tararken kaldırır; LOC durumunda ekranda DX bulunur ve zayıf sinyalli istasyonları tararken kaldırır

FM modundayken, Stereo ve Mono arasında değişim yapmak için tıklayınız. Stereo ekrana gelecektir ST,

AM moduna geçmek için tıklayınız, ve / ögeler griye döner çünkü AM modu bu iki işlevi desteklemez.

USB ve SD card oynatma işlemleri talimatları



Ses Oynatma Arayüzü



Video oynatma arayüzü



Resim oynatma arayüzü

Öge işlemleri talimatları

Döndürmek için tıklayınız.

Altyazı seçmek için tıklayınız.

Durdurmak için tıklayınız.

Oynatmak için tıklayınız.

Duraklatmak için tıklayınız.

  önceki / sonraki şarkıya geçmek için tıklayınız.

 Sırayla çalmak için tıklayınız.

 karışık çalmak için tıklayınız.

 Çalma listesine girmek için tıklayınız, görüntü/video/ses seçimi yapınız.

 ses parçaları seçmek için tıklayınız.

 VCD menu seçmek için tıklayınız.

 Diğer sayfaya geçmek için tıklayınız.

 Önceki sayfaya geçmek için tıklayınız.



DVD menuye girmek için tıklayınız.

 DVD görünteleme açısı için tıklayınız.

  video/resimlere ya da aşağı/yukarı zoom için tıklayınız.



Ses ayarlama

Çalma listesine girince, 4 adet ses oynatma çeşidi göreceksiniz:



Sağ kolonda, yukarıdan aşağıya oynatma dosyası, video oynatma, görüntü ve ses oynatma.

Oynatma dosyası video, ses ve görüntüyü içeren kapsamlı bir dosyadır. Fabrika çıkışı oynatma modu ses oynatmadır. Sağ taraftaki ögeler sayfa aşağı/ yukarı düğmeleridir. Bu iki öğe arasında, ekranda oynatma listesi sayfa numaraları ve mevct sayfa numarası vardır. Sayfanın merkezinde program listesi vardır. Program sağ taraftaki aşağı yukarı tuşlarıyla seçilebilir ve program listesine program adı yazılıp tıklanarak onay verilebilir, cihaz seçili programı oynatacaktır. Eğer bu sayfada hiç bir işlev yoksa, oynatma arayüzünü 30 saniye içinte yenileyecektir.

Bluetooth işlevi talimatları:

Bluetooth arayüzüne girmek için ana menu arayüzünden 

tuşuna tıklayınız.



:

Bluetooth sistemini açmak için arayüzün yukarısında 

butonuna basınız.

BT cihazına bağlanmak için cep telefonu kullanın, “CAR KIT” bulduğunuzda bağlanın ve PIN kodunu girin. Başarılı bir bağlantıdan sonar, telefon modeli ekran arayüzünde görünecektir. Otomatik bağlantı ayarlandığında, cihaz her açıldığında, manuel olarak aramaya ve bağlantıya gerek olmadan otomatik olarak bağlanır. Otomatik cevap ayarlandığı zaman, arama geldiğinde otomatik olarak cevaplar (fabrika ayarlarında otomatik cevap yoktur). Müşterilerin isteğine göre bluetooth cihazının adını ve pin kodunu değiştirmek mümkündür. Çünkü piyasada birçok telefon markası var , system tüm telefonlarla uyumlu olmayabilir. BT cihazını normal olarak kullanmak için, BT cihazı ile cep telefonunun eşitlenmesi önerilir. Bazı telefon modellerinin başarılı şekilde eşleşmediğini farkederseniz, lütfen satış sonrası servis merkeziyle iletişime geçiniz. Başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra, click BT ana sayfasına girmek için  tuşuna basınız. Tüm tuşlar işlevsel halde iken, telefon numaralarını giriniz ve aramaya 

basınız.




Girilen Numara ve işaretleri silme


Gelen çağrıları cevaplama

 Telefonu kapatma

 Başarılı BT arama ekranı, arama başarılı olduğunda, öge ekranda telefon durumundadır.

BT ses ayarlaması



0-9 arama için numaratik tuşlar, # ve * kod tuşlarıdır


Bluetooth ana sayfasında , telefon defterine girmek için 

basınız



Telefon defterinde aşağı yukarı gitmek için basınız.

Hzlı arama yapmak için  basınız.

Arama Günlüğü control etmek için 

basınız.



BT ana sayfasından BT müzik sayfasına girmek için 

basınız



BT müzik çalarken, bağlı olan telefonun ses formatını desteklemesin gerekir. Oynatmanın ilerleyişinde, durmak için basınız; son parçaya geçmek için  basınız.; bir sonraki parçaya geçmek için  basınız; durdurmak, devam etmek içinbasınız

Ayar Talimatları

Sistem ayarlar arayüzüne girmek için ana menu sayfasından 

basınız.











genel seçmek için 

basınız.



ses seçmek için 

basınız.



fabrika ayarları için 

basınız

NAVİGASYON AYARLARI



Sistem ayarlar arayüzünden 

basınız. Harita pozisyonunu seçiniz ve onaylayınız, navigasyonu tıklamak veya panelin üstündeki navigasyon moduna geçen tuşa basmak için ana menu sayfasına tekrar dönünüz.

SWC ayarları arayüzüne girmek için 

basınız.



Cihaz, kullanıcıya, piyasadaki birçok araba modeline uyan ve kurulumu kolat , 8 adet direksiyon tuşu tedarik eder..

İlk olarak, cihazla direksiyon kablolarının bağlantısının iyi yapıldığından emin olunur. (genellikle iki adet kablo vardır, biri KEY1, diğeri ise KEY2) Eğer kurulum başarılıysa, ekranda “ başarılı kurulum” yazısı çıkar ve dokunmatik tuşların rengi griye döner, diğer tuşlarda bbu yolla ayarlanır ve SWC kurulumunu bitirmek için 

basılır; eğer kurulum başarısızsa veya sadece direksiyon tuşlarından bikaçının kurulumu başarılıysa kullanıcı 

tuşuna basmalıdır ve düşük rezistansı seeçmelidir, sonar kurulumu en baştan tekrar yapmalıdır.

KUMANDA



ÖNLEMLER:

1-) Normal şartlar alrında kumanda pilinin ömrü 6 aydır. Kumanda iyi çalışmadığı zaman kontrol edin ve yeni bir pil ile değiştiriniz.

2-)Kumanda uzun zamandan beri kullanılmıyorsa, eeğer gaz sızıntısı varsa kumandaya zarar vermesini önlemek için, lütfen pili kumandadan çıkarınız.

3-)Tehlikeyi önlemek için, yüksekten düşürmekten kaçınınız.

4-)Pilin, yanıcı, delici , sıcak ya da başka maddlerle aynı yerde durması yasaktır.

5-) Pili çocukların yetişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza ediniz. Çocuğun pili yutması halinde hemen bir doktora başvurunuz.