

**ATC25S**

Adaptador fijo para trusses de la SERIE 25 a torres SERIE CLASICA. Plateado.

Fixed adapter for ER-25 & EC-25. For T-100 to T-106. Silver.



**ATCMOS**

Soporte universal para todos los modelos de torres de la SERIE CLÁSICA. Plateado.

Mobile support for all trusses and towers from CLASSIC SERIES. Silver.



**ATCMOB**

Soporte universal para todos los modelos de torres de la SERIE CLÁSICA. Negro.

Mobile support for all trusses and towers from CLASSIC SERIES. Black.



**ATCLTS**

Adaptador lateral para truss de 25-30 cm. de lado a torres SERIE CLÁSICA. Plateado.

Side support for 25-30 cm. side truss to CLASSIC SERIES towers. Silver.



**ATC6FS**

Barra horizontal para hasta 6 focos para torres SERIE CLASICA.

Horizontal bar for up to 6 spots to CLASSIC SERIES towers. Silver.



**ATC29S**

Adaptador 35 a 29 mm. diámetro. Plateado.

Tower adaptor 0,114 to 0,095 inch. spigot. Silver.



**ATCBAS**

Adaptador torres SERIE CLÁSICA para dos altavoces.

CLASSIC TOWERS adapter for two loudspeakers.



**ATF1DS**

Adaptador reversible para tubos de 48-50 mm. diam. Para torres SERIE CARGA FRONTAL con cuernos de 45 x 45 mm. de sección.

Turnable frontal load towers adapter for 0,157-0,164 inch diameter tubes. For the FRONTAL LOAD SERIES with 0,147 x 0,147 inch fork section.



**ATF2DS**

Adaptador reversible para tubos de 48-50 mm. diam. Para torres SERIE CARGA FRONTAL con cuernos de 40 x 70 mm. de sección.

Turnable frontal load towers adapter for 0,157-0,164 inch diameter tubes. For the FRONTAL LOAD SERIES with 0,131 x 0,229 inch fork section.



**ATF08PA**

Adaptador line array para torres SERIE CARGA FRONTAL con cuernos de 40 x 70 mm. de sección.

Line array adaptor with hanging ring. For FRONTAL LOAD SERIES with 0,131 x 0,229 inch fork section.



**ATF17PA**

Adaptador line array para torres SERIE CARGA FRONTAL con cuernos de 45 x 45 mm. de sección.

Line array adaptor with hanging ring. For FRONTAL LOAD SERIES with 0,147 x 0,147 inch fork section.



**ATF17PAM**

Adaptador line array para torres SERIE CARGA FRONTAL con cuernos de 40 x 70 mm. de sección.

Movable line array adaptor. For FRONTAL LOAD SERIES with 0,131 x 0,229 inch fork section.



**ATF08PAM**

Adaptador line array para torres SERIE CARGA FRONTAL con cuernos de 45 x 45 mm. de sección.

Movable line array adaptor. For FRONTAL LOAD SERIES with 0,147 x 0,147 inch fork section.



MODELO	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	T100	T101	T102	T103	T104	T105	T106	T116	T117	T118	T107	T108	T109	T117PA	T118PA	T200PA	T108PA	T600PA
ATC25S	Adaptador fijo para trusses de la SERIE 25 a torres SERIE CLÁSICA. Plateado. Fixed adapter for ER-25 & EC-25. For T-100 to T-106. Silver	*	*	*	*	*	*	*											
ATCMOS	Soporte universal para todos los modelos de torres de la SERIE CLÁSICA. Plateado. Mobile support for all trusses and towers from CLASSIC SERIES. Silver.	*	*	*	*	*	*	*											
ATCMOB	Soporte universal para todos los modelos de torres de la SERIE CLÁSICA. Negro. Mobile support for all trusses and towers from CLASSIC SERIES. Black.	*	*	*	*	*	*	*											
ATCLTS	Adaptador lateral para truss de 25-30 cm. de lado a torres SERIE CLÁSICA. Plateado. Side support for 25-30 cm. side truss to CLASSIC SERIES towers. Silver.	*	*	*	*	*	*	*											
ATC6FS	Barra horizontal para hasta 6 focos para torres SERIE CLÁSICA. Horizontal bar for up to 6 spots to CLASSIC SERIES towers. Silver.	*	*	*	*	*	*	*											
ATC29S	Adaptador 35 a 29 mm. diámetro. Plateado. Tower adaptor to 29 mm. spigot. Silver.	*	*	*	*	*	*	*											
ATCBAS	Adaptador torres SERIE CLÁSICA para dos altavoces. CLASSIC TOWERS adapter for two load-speakers.	*	*	*	*	*	*	*											
ATF1DS	Adaptador reversible para tubos de 48-50 mm. diam. Para torres SERIE CARGA FRONTAL con cuernos de 45 x 45 mm. de sección Turnable frontal load towers adapter for 48-50 mm diameter tubes. For the FRONTAL LOAD SERIES with 45 x 45 mm. fork section.								*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ATF2DS	Adaptador reversible para tubos de 48-50 mm. diam. Para torres SERIE CARGA FRONTAL con cuernos de 40 x 70 mm. de sección. Turnable frontal load towers adapter for 48-50 mm diameter tubes. For the FRONTAL LOAD SERIES with 40 x 70 mm. fork section.																	*	*
ATF08PA	Adaptador line array para torres SERIE CARGA FRONTAL con cuernos de 40 x 70 mm. de sección. Line array adaptor with hanging ring. For FRONTAL LOAD SERIES with 40 x 70 mm. fork section.																	*	*
ATF17PA	Adaptador line array para torres SERIE CARGA FRONTAL con cuernos de 45 x 45 mm. de sección. Line array adaptor with hanging ring. For FRONTAL LOAD SERIES with 45 x 45 mm. fork section.														*	*	*		
ATF08PAM	Adaptador line array para torres SERIE CARGA FRONTAL con cuernos de 40 x 70 mm. de sección. Movable line array adaptor. For FRONTAL LOAD SERIES with 40 x 70 mm. fork section.																	*	*
ATF17PAM	Adaptador line array para torres SERIE CARGA FRONTAL con cuernos de 45 x 45 mm. de sección. Movable line array adaptor. For FRONTAL LOAD SERIES with 45 x 45 mm. fork section.														*	*	*		